

**QUARTZ SPRAY**  
VOOR HET DAGELIJKS  
ONDERHOUD VAN JOUW  
KWARTSCOMPOSITIETBLAD





### **KWARTSCOMPOSITIE, GEKEND OM ZIJN EENVOUD IN DAGELIJKS ONDERHOUD**

Om te beginnen wijzen we graag op het belang van een grondige reiniging na gebruik. Oppervlakkig schoonmaken met water, een spons of doek zorgt weliswaar voor een ogenschijnlijk perfect resultaat, maar is niet voldoende om het oppervlak en de onderliggende poriën volledig te beschermen. Let op met het gebruik van bepaalde afwasmiddelen of allesreinigers, deze kunnen een film - of patinelaag achterlaten op het blad. Ook schoonmaakproducten met een hoge ph-waarde zijn ten stelligste af te raden. Het is verder ook heel belangrijk om na het reinigen voldoende na te spoelen met zuiver water.

**EERST EN VOORAL WILLEN WE JE BEDANKEN VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN IN DIRESCO. OMDAT WE ONZE PRODUCTEN GRAAG HET LANGE LEVEN WILLEN GUNNEN WAARVOOR ZE GEMAAKT ZIJN, GEVEN WE GRAAG NOG ENKELE ONDERHOUDSTIPS MEE, ZODAT OOK JIJ NOG JARENLANG KAN GENIETEN VAN EEN GLANZEND EN STRALEND KWARTSCOMPOSITIEBLAD.**

Wil je dit liever niet? Dan adviseren wij onze Quartz Spray voor het dagelijks onderhoud, een spray die perfect geschikt is voor het verwijderen van vingerafdrukken, vetvlekken, etensresten, vloeistoffen etc. Vlekken van koffie, thee, wijn en sappen van groenten en fruit dienen direct verwijderd te worden. Ook al dringen deze niet meteen door in het oppervlak, ze kunnen er zich tijdens het opdrogen wel aan vasthechten, wat dan weer kan leiden tot vlekken die veel moeilijker te verwijderen zijn.

### **GEBRUIKSAANWIJZIGING:**

1. De Quartz Spray is gebruiksklaar. Vernevelen en gelijkmatig verdelen over het oppervlak met een propere, vochtige (microvezel-)doek.
2. Laat het product even inwerken (niet laten drogen!), vervolgens droogwrijven met een propere microvezeldoek.

3. Bij hardnekkige vlekken mag deze behandeling zeker nog eens herhaald worden, tot je een optimaal en zuiver resultaat verkrijgt.

**De "Quartz Spray" is verkrijgbaar via jouw verkooppunt.**

Voor het verwijderen van lijmresten, siliconen vlekken, reeds aanwezige patine, kalkaanslag door het water, etc. is onze Quartz Spray minder geschikt, hiervoor bestaan meer specifieke onderhoudsproducten. Om dit soort vlekken te verwijderen, bevelen we de producten van de volgende merken aan:

**Akemi**

[www.akemi.com](http://www.akemi.com)

**Moellerstonecare**

[www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)

**Lithofin/Eurosil**

[www.lithofin.eu](http://www.lithofin.eu)

# GOUDEN TIPS

## TOT SLOT NOG ENKELE GOUDEN TIPS :

- De Velvet en Poli afwerkingen hebben van nature een gesloten oppervlak en moeten bijgevolg niet beschermd worden vóór de eerste ingebruikname. De Anticato afwerking daarentegen heeft een ruwer oppervlak dat niet gesloten is, waardoor het materiaal vlekgevoeliger is. Het is daarom noodzakelijk dat dit blad, vóóraleer het wordt geplaatst, door een vakman behandeld wordt met een vlekstop die geschikt is voor kwartscomposiet.
- Gebruik nooit een schuurmiddel, schuurpons of staalwol! Deze kunnen de polijstlaag beschadigen en doffe vlekken veroorzaken.
- Bepaalde agressieve chemicaliën - bv. producten voor het reinigen van ovens of voor het ontstoppen - kunnen blijvende schade toebrengen aan het oppervlak. Lees daarom hun bijsluiters.
- Ook trichloorethaan, methyleenchloride, verfstripper, schoonmaakproducten met een hoge alkaline- of PH-waarde (> 10)



of producten die bleekmiddel, marmmermeel, siliconen of ammoniak bevatten, mogen niet gebruikt worden.

- Vermijd contact met markeer- of drukinkten.
- Uit respect voor het oppervlak raden wij aan altijd een onderzetter te gebruiken bij hete kookpotten of toestellen, alvorens deze op het oppervlak te zetten. Zo voorkom je eventuele verkleuring van het oppervlak bij langdurige blootstelling.
- Gebruik altijd een snijplank bij het versnijden/verwerken van voedingsmiddelen om snijsporen op het aanrechtblad te vermijden.

- Ga nooit op het blad zitten of staan. Scheuren die veroorzaakt kunnen worden door extreme spanning bij uitsparingen, slechte ondersteuning en overhangende delen, kunnen zo vermeden worden

Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. Deze richtlijnen dienen louter als indicatie en vormen een extra hulpmiddel voor een effectief onderhoud en duurzaam gebruik van jouw kwartscomposietblad.



Industrieweg-Noord 1134  
3660 Opglabbeek  
Belgium

Tel +32 (0)89 85 69 44  
Fax +32 (0)89 85 38 16  
info@diresco.be

WWW.DIRESCO.BE

